

マイボイス取扱説明書

このたびは、簡単便利な音声ペン「マイボイス」をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後はいつでも参照できるようにお手近な場所に保管してください。



S & S 株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-1-6 リブ九段502

電話: 03-6380-9639 FAX: 03-6380-9649

ホームページ: [www//ssandss.net](http://www.ssandss.net) mail: otegami@ssandaa.net

本製品のご質問等は 製品カスタマーセンター まで 電話 :047-402-2374 (受付時間 : 平日 10:00~12:00/13:00~17:00)

■ ペン先の特性について

マイボイスのペン先は、特殊コードを読む小型カメラが内蔵されています。そのため、以下のようなことにご注意ください。

- ・精密部品が内蔵されているため、ペン先を堅いものにぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・直射日光があたる場所では、動作が不安定になるため、必ず日陰でご使用ください。
- ・インデックスにペン先を触れさせる際には、なるべくペン先がインデックス表面に対して垂直になるようにご使用ください。
- ・インデックスにペン先を触れさせても反応がなかった場合には、一度ペン先をインデックスから離して、再度触れさせてください。
- ・再生された内容が正しくないと思われるときは、インデックスに再度ペン先を触れさせて、内容を確認してください。(インデックス印刷の劣化などにより、希に誤った内容が、再生される場合もあります。)
- ・ペン先の穴の中に異物を入れたり、ゴミを付着させたりしないでください。万一ペン先が汚れた場合には、乾いた布で拭き取ってください。

■ インデックスについて

インデックスは基本的に紙印刷です。インデックス表面が、平らでない場合や水分や油分がある場合には、インデックスが剥がれやすくなりますので、水滴がかかる場所や湿気の多い場所、霜がつく場所などでは、すぐにつかえなくなります。

■ 音声コンテンツを使用する

対応する音声コンテンツを聞く場合は、知りたい部分にペン先を触れるとその内容が再生できます。

始めに: 付属の充電器とUSBケーブルを正しく使用し、充電をおこなってください。初回は出荷前テスト等で多少の電源が本体に残っていることが多いので多少は動作可能ですがご使用前には必ず充電してください。

① 電源を入れる

ペン本体サイドにあるスライドスイッチを鍵解除マーク側(ペン先と反対側)にスライドします。本体正面5連ボタンのペン中央側にある電源マークのボタンを長押ししてください。電源音とともに電源が入り、先ほどのスライドスイッチが青点滅します。

② 音量調整

電源を入れる際に使用した5連ボタン中央の♪マークを押してください。5段階の音量調節が可能です。

※イヤホンをお使いの際は、くれぐれも音量にご注意ください。大音量で使用すると、聴覚に支障を来す場合があります。

③ 再生する

お知りになりたい場所にペンを当てるとともに音声再生され以後は、ペン先を当てた場所より離して頂いて構いません。

④ 電源を切る

電源を入れる手順を逆に行ってください。電源が切れるとサイドのスライドスイッチの点滅が消えます。そしてご使用されない場合はスライドスイッチをペン先側にスライドし、ホールド状態に保ってください。また、3分以上ペンに何らかの動作を行わないと自動的に電源が切れます。その後は電源を入れる同じ手順で電源を入れてご利用ください。

⑤ データの保存、追加、消去

付属のUSBケーブル正しく使用し、パソコンへデータを保存し追したり、消去する事が可能です。ただし、その際にデータの損失、紛失等はおお客様の責任の元に作業お行ってください。